


Phụ gia ngăn hình thành cặn

Degrasan® Scale Preventer



Đặc tính

Degrasan Scale Preventer là phụ gia dạng lỏng, tính acid, giúp ngăn sự hình thành các cặn trong khu vực nước ấm của máy rửa chai lọ. Sản phẩm có chứa các chất cô lập hữu cơ hiệu quả và ngăn acid, khi được thêm vào bồn nước ấm trong máy rửa chai lọ, các cặn bị hình thành do nước cứng hoặc kiềm từ bồn ngâm. Nên sử dụng Scale Preventer bất cứ khi nào máy rửa chai lọ xuất hiện cặn cứng hoặc khi có một lượng lớn kiềm trong bồn ngâm.

Mã sản phẩm: SCALEP-0030
Đóng gói: Can 30 kg

Degrasan Scale Preventer không nên được thêm vào cũng các phụ gia có clo (như Des C/L). Khi các phụ gia clo được thêm vào khu vực nước ấm, Scale Preventer phải được thêm vào ngăn đối diện của ngăn để tránh sự hình thành khí clo độc hại.

- Ngăn hình thành cặn trong các máy rửa chai lọ
- Tăng hiệu quả làm việc của các máy rửa chai lọ
- Giảm thời gian hình thành cặn
- Có thể thêm và giám sát tự động


Thông số kỹ thuật


Dạng:	lỏng
Màu:	trong, không màu đến vàng nhẹ
Tỉ trọng:	1.6 g / cm ³
pH Value (1% dung dịch):	~ 1.5
Điểm lạnh:	-15°C


Ứng dụng

Nồng độ:	10%
Nhiệt độ:	làm sạch- và/hoặc cơ sở cụ thể
Thời gian:	làm sạch- và/hoặc cơ sở cụ thể

Degrasan Vietchem Joint Stock Company

 Biệt thự số 5-1, Palm Garden, 2 Việt Hưng, Khu đô thị Việt Hưng, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam


 +84(0) 243 219 1214

 info@ivh-vietnam.com

 www.degrasan.net

Phụ gia ngăn hình thành cặn

Degrasan® Scale Preventer



TIẾP THEO TRANG 1

Degrasan Scale Preventer nên được pha loãng với dung dịch 10%, trước khi được thêm vào trong các ngăn của máy rửa chai lọ. Cần thận khi pha Scale Preventer đậm đặc với nước. Degrasan Scale Preventer phản ứng mạnh với nước với sự tăng nhiệt. Tham khảo THÔNG TIN AN TOÀN và Phiếu an toàn hóa chất (MSDS) khi sử dụng, xử lý.

Nồng độ sử dụng của Degrasan Scale Preventer phụ thuộc vào loại máy rửa chai lọ, độ cứng của nước khi sử dụng trong máy rửa chai lọ, và thực hiện kiểm. Đội ngũ kỹ thuật viên của chúng tôi sẽ đưa ra các giải pháp tối ưu cho nhu cầu của khách hàng.

Degrasan Scale Preventer phải được thêm ở mặt bên dưới mặt nước của ngăn nước ấm ở khu vực khuấy đều. Để đảm bảo nồng độ của Degrasan Scale Preventer, nên sử dụng hệ thống định lượng. Bơm định lượng nên được kết nối với máy bơm nước hoặc máy đo pH của ngăn nước ấm để đạt được kết quả tốt nhất.

Degrasan Scale Preventer là a xit đậm đặc, mạnh, gây rát khi tiếp xúc với da và mắt. Vui lòng tham khảo kĩ thông tin an toàn trong Phiếu an toàn hóa chất (MSDS).

Bảo quản

Cất giữ trong vật chứa gốc. Bảo quản nơi khô ráo thoáng mát. Tránh các nguồn nhiệt mạnh. Tránh ánh nắng mặt trời trực tiếp.

Thông tin an toàn


Xem Phiếu an toàn hóa chất (MSDS) và nhãn dán về thông tin cảnh báo, an toàn, xử lý, sơ cứu.


Thông tin sinh thái


Xem Phiếu an toàn hóa chất (MSDS)

Mã sản phẩm: SCALEP-0030
Đóng gói: Can 30 kg

Degrasan Vietchem Joint Stock Company

 Biệt thự số 5-1, Palm Garden, 2 Việt Hưng, Khu đô thị Việt Hưng, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

 +84(0) 243 219 1214

 info@ivh-vietnam.com

 www.degrasan.net