

Vệ sinh khử trùng Clo

Degrasan® Des C/L



Đặc tính

Degrasan Des C/L là dung dịch vệ sinh tính kiềm, hoạt động nhanh, có đặc tính diệt khuẩn dựa trên các Clo hoạt tính. Sản phẩm đa ứng dụng trong ngành Công nghiệp thực phẩm và đồ uống. Degrasan Des C/L không tạo bọt vì vậy, đặc biệt khuyến nghị sử dụng cho hệ thống CIP. Sản phẩm an toàn trên thép không gỉ và nhựa thích hợp.

Mã sản phẩm: DESCL-0020
Đóng gói: Can 20 kg

Thông tin kỹ thuật

Màu:	trong, hơi vàng
Thế:	lỏng
Mùi:	giống clo
pH-value (1% dung dịch):	~ 11
Tỉ trọng:	1.12 g / cm ³
Giá trị Clo (1% dung dịch):	~ 750 mg / l

Thành phần

Chất kiềm, chất tạo phức, chất phân tán, chất ổn định, Clo hoạt tính

Ứng dụng

Nồng độ:	khu vực bẩn ít	0.5% - 1.0%
	khu vực bẩn nhiều	2.0% - 4.0%
Nhiệt độ:	môi trường xung quanh	
	Thời gian:	khu vực bẩn ít
khu vực bẩn nhiều		60 phút
Công nghệ:	CIP hoặc Ngâm/Thấm đẫm	

Khử trùng CIP:

khuyến nghị sử dụng Degrasan Des C/L ở nồng độ từ 0.1 – 0.25 %. Thời gian từ 10 -20 phút, mức nhiệt từ 25 -30°C. Rửa tráng lại với nước sau khi khử trùng. Điều quan trọng là thực hiện khử trùng sau khi sử dụng chất tẩy rửa phù hợp.

Khử trùng các vòi, ống tháo rời:

khuyến nghị ngâm hoặc thấm đẫm trong dung dịch 0,1 – 0,25 % từ 10 – 20 phút để khử trùng hoàn toàn. Rửa tráng lại với nước sau khi khử trùng.

Degrasan Vietchem Joint Stock Company

Biệt thự số 5-1, Palm Garden, 2 Việt Hưng, Khu đô thị Việt Hưng, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

+84(0) 243 219 1214

info@ivh-vietnam.com

www.degrasan.net

Vệ sinh khử trùng Clo

Degrasan® Des C/L



TIẾP THEO TRANG 1

Khử trùng gang tay cao su:

trong các nhà máy thực phẩm, Degrasan Des C/L được sử dụng để khử trùng gang tay cao su với nồng độ từ 0.1 – 0.25 %.

Máy rửa chai lọ tự động:

Degrasan Des C/L có thể được sử dụng để khử trùng lần cuối các chai lọ đã làm sạch, trong ngăn nước ấm, đặc biệt khi sử dụng cho máy rửa tự động kiểu quay. Nồng độ từ 0.05 – 0.1 %. Để duy trì nồng độ tối thiểu, nên lắp bơm định lượng để đảm bảo lượng nhỏ giọt của Degrasan Des C/L vào trong ngăn chứa nước ấm của máy rửa. Mức nhiệt để đạt hiệu quả khử trùng là từ 35 °C, thời gian là 30 giây. Để loại bỏ hoàn toàn clo còn sót lại, chú ý rửa sạch lại bằng nước .

Thông tin an toàn

Xem Phiếu an toàn hóa chất (MSDS) và nhãn sản phẩm về các thông tin xử lý, cảnh báo, an toàn, sơ cứu.

Tương thích nguyên vật liệu

Sử dụng Degrasan Des C/L cho bồn thép không gỉ, đường ống và các thiết bị bằng thép không gỉ. Sản phẩm an toàn khi sử dụng với nồng độ khuyến nghị.

Bảo quản

Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát. Đóng chặt nắp khi không sử dụng. Tránh đổ tràn sản phẩm. Đảm bảo hệ thống thông gió đầy đủ. Xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Thông tin sinh thái

Xem Phiếu an toàn hóa chất (MSDS)

Mã sản phẩm: DESCL-0020
Đóng gói: Can 20 kg

Degrasan Vietchem Joint Stock Company



Biệt thự số 5-1, Palm Garden, 2 Việt Hưng, Khu đô thị Việt Hưng, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam



+84(0) 243 219 1214



info@ivh-vietnam.com



www.degrasan.net